

instructiekaart KANTENLIJMER



1. **Controleer** de instelling van de geleider.



2. **Controleer** de afstelling van de frezen.



4. **Controleer** de plaatdikte instelling.

