



## instructiekaart PENNENBANK



1. **Controleer** de zaaginstelling/  
penlengte



2. **Controleer** instelling  
pennenkoppen



3. **Controleer** instelling  
contraprofielschijven

4. **Controleer** instelling  
luchtklemmen  
(max. 5mm vrij)



5. **Controleer** de spaanbreker/  
contrahout



**VRAAG DE DOCENT TOESTEMMING OM PENNEN TE SLAAN**



6. **Schakel** afzuiging en  
machine in.

7. **Zorg** voor voldoende  
werkruimte (roltafel vrij ?)

8. **Zorg** voor voldoende luchtdruk  
(8 atm.)

9. **Sla** eerst een kort pennetje  
en controleer de maat

