

instructiekaart VANDIKTEBANK



1. **Controleer** of de juiste maat is ingesteld (maximaal 8mm schaven per keer)



2. **Schaaf** het hout eerst op breedte



3. **Controleer** de juiste instellingen van de bladrollen

Bij zachthout : +/- 0,2 mm
Bij hardhout : +/- 0,1 mm.



 **VRAAG DOCENT TOESTEMMING OM TE SCHAVEN**

4. **Schakel** de afzuiging en de machine in.

5. **Schakel** de juiste invoersnelheid in.

6. **Schaaf** smal en hoog hout met meerdere stuks tegelijk.

7. **Voer** het hout altijd met gesloten handen aan.

8. **Loop** niet weg bij een nog draaiende machine.

9. **Schakel** de machine en afzuiging uit en ruim het afval op.

